


H – P TRADE s.r.o. Čadca	H – P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

DOPRAVNO PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Platí :

Výtlačok č.:

	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Meno a priezvisko:	Ing. Jarmila Urbánková	Jozef Hudec	Jozef Hudec
Dátum:	03.06.2019	03.06.2019	03.06.2019
Podpis:			

H – P TRADE s.r.o. Čadca	H – P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

1. Účel

Účelom tohto dopravného poriadku je stanoviť pokyny k riadeniu a vykonávaniu dopravy na objektových a účelových komunikáciách a v ostatných priestoroch s cieľom zaistíť bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých zamestnancov spoločnosti a osôb nachádzajúcich sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch.

2. Záväznosť

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom pomere.

3. Definície

Chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Chodníkom je komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom

Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo.

Motorovým vozidlom je nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písma § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. a trolejbus.

Motorovým vozíkom je vozidlo poháňané motorom používané na prepravu, tlačenie, ťahanie, zdvívania, stohovanie alebo zakladanie akýchkoľvek druhov bremena.

4. Zodpovednosti a povinnosti (vo vzťahu k prevádzkovému poriadku)

Za zavedenie a dodržiavanie tohto prevádzkovému poriadku je zodpovedný : Jozef Hudec
Za spracovanie a aktualizáciu tohto prevádzkovému poriadku, ako aj jeho realizáciu v praxi je zodpovedný : Jozef Hudec

Vedúci zamestnanci sú povinný oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom všetkých zamestnancov vykonávajúcich akékoľvek práce súvisiace s činnosťami popísanými v tomto prevádzkovom poriadku.

5. Základné prostriedky dopravy

Základné prostriedky dopravy spoločnosti pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumejú:

- cestné vozidlá určené pre dopravu osôb alebo nákladov všetkého druhu po pozemných, účelových a objektových komunikáciách, po spevnených alebo nespevnených cestách a v teréne vrátane prívesov a návesov,
- motorové dopravné vozíky
- rôzne ručné vozíky
- pojazdné pracovné stroje (nakladače, zemné stroje apod.)

H – P TRADE s.r.o. čadca	H – P TRADE s.r.o. čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

6. Základné zásady organizácie dopravy spoločnosti

V priestoroch, ktoré má spoločnosť prenajaté pre parkovanie vozidiel spoločnosti H – P TRADE, s.r.o. Čadca je určené dopravné značenie (zvislé, vodorovné), ktoré je každý povinný poznať a rešpektovať. Význam a rozmiestnenie značenia je uvedené v prílohe k tomuto dopravnému poriadku.

V celom areály spoločnosti je stanovená max. rýchlosť 20 km/h s výnimkou oblasti skladu a nebezpečných miest, kde je rýchlosť stanovená na 10 km/h.

Na všetkých komunikáciách spoločnosti je určená obojsmerná premávka, vodiči sú povinní jazdiť vpravo v takej vzdialenosťi od okraja komunikácie, aby neohrozili protiľudce vozidlá a chodcov pohybujúcich sa po krajnici.

Predbiehanie pohybujúcich vozíkov nie je dovolené. Úmysel odbočiť je povinný vodič dať včas a zreteľne najavo ukazovateľom smeru.

Na objektových komunikáciach je povolená pre motorové vozíky maximálna rýchlosť 15 km za hodinu.

Pri vjazde cudzích vozidiel do prenajatého areálu spoločnosti KYDOS s.r.o. musia byť vodiči preukázaťne oboznámení s pokynmi pre pohyb v areáli spoločnosti, ktoré sú k dispozícii na vrátnici. Za oboznámenie zodpovedá organizácia KYDOS s.r.o.

8. Organizácia dopravy

Dopravu riadi : Jozef Hudec

Povinnosti :

- ⇒ dodržiava bezpečnosť práce, dopravný poriadok a príslušné súvisiace predpisy,
- ⇒ zodpovedá za evidenciu dopravných prostriedkov, opravy, technické prehliadky, údržbu,
- ⇒ zodpovedá za evidenciu vodičov, zabezpečuje zaškolenia a školenia vodičov ,
- ⇒ zodpovedá za evidenciu spotreby mazív, pohonných látok, náhradných dielov,
- ⇒ plánuje kapacitu dopravy podľa perspektivy výroby,
- ⇒ dohliada na značenie komunikácií a ich technický stav,
- ⇒ racionalizuje dopravu.

9. Pridelenie motorových vozíkov a vozidiel

Poverená osoba zodpovedná za prevádzku

- vozidiel je Jozef Hudec

10. Povinnosti a zodpovednosti zamestnancov

10.1 Poverená osoba

- zodpovedná za prevádzku zverených dopravných vozidiel,
- zodpovedá za technický stav používaných motorových a vozidiel, za používanie a vozidiel podľa platných predpisov, pokynov výrobcu a dopravného poriadku,
- riadi činnosť vodičov pridelených vozidiel, zodpovedá za bezpečnú prevádzku na svojom pracovisku,
- nepovolí jazdu na poškodených vozidlach, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,

10.2 Vedúci zamestnanci

- ≈ sú povinní hlásiť poškodenie komunikácií,

H – P TRADE s.r.o. čadca	H – P TRADE s.r.o. čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

- ≈ zodpovedajú za to, aby komunikácie a rampy sa udržiavali v čistote, voľné, neodkladali a neskladali sa tam predmety,
- ≈ dbajú aby komunikácie boli vyznačené, osvetlené a nedovolia prevádzku v rozpore s dopravným poriadkom,
- ≈ zodpovedajú za bezpečnosť pri prevádzke motorových dopravných vozíkov, vozidiel a pri manipulácii s materiálom na ložných plochách motorových dopravných vozíkov a vozidiel.

10.3 Obsluha vozidiel

- zodpovedá za bezpečnú prevádzku vozidiel, smie viesť len vozidlo, na ktoré má oprávnenie, je povinná dodržiavať pravidlá cestnej premávky, platné predpisy a návody na obsluhu od výrobcu vozidiel,
- riadi sa pokynmi od zodpovedných zamestnancov za dopravu,
- pridelený závozník vykonáva prácu podľa pokynov obsluhy, ktorá je v tomto prípade zodpovedná za dodržiavanie bezpečnosti práce, za uloženie nákladu na ložnú plochu vozidla a jeho prepravu, za pripojenie prípojnych vozidiel i keď to vykoná závozník,
- je povinná odmietnuť jazdu a prepravu materiálu na vozidle, ktorého technický stav ohrozenie bezpečnosť práce a dopravu,
- poruchy na vozidle hlásia u Jozefa Hudeca.

10.4 Vodiči vozidiel

- * zodpovedajú za bezpečnú prevádzku vozidiel, môžu riadiť len tie vozidlá, na ktoré majú platný vodičský preukaz, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, zákon č. 8/2009 Z. z., vyhlášku č. 208/1991 Zb. a platné predpisy, pokyny pre používanie nimi riadeného vozidla, dodržiavať dopravný poriadok, zúčastňovať sa školení a preskúšaní,
- * sú povinní riadiť sa pokynmi p. Jozefa Hudeca,
- * vodič zodpovedá za činnosť závozníka, za uloženie a prepravu nákladu, za pripojenie, odpojenie prípojnych vozidiel aj keď prácu vykoná závozník,
- * vodiči sú povinní odmietnuť jazdu s vozidlom, ktorého technický stav nezodpovedá bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky,
- * poruchy na vozidlách sa hlásia u p. Jozefa Hudeca,
- * vodiči môžu prepravovať len tie osoby, ktoré sú uvedené v príkaze na jazdu s vozidlom.

11. Základné zásady pri používaní vozidiel

Pokyny pre obsluhu vozidiel, ktoré sú zamestnanci povinní dodržiavať :

- ⇒ vozidlá sa môžu používať len na účely, na ktoré sú určené,
- ⇒ vozidlá používajte iba v prevádzkových podmienkach, do ktorých sú určené výrobcom a pri ktorých je zaručená ich spoločnosť a bezpečnosť,
- ⇒ pred použitím vždy skontrolujte prevádzkyschopnosť vozidla,
- ⇒ nepoužívajte vozidlo, ktorého technický stav nespĺňa požiadavky bezpečnej prevádzky alebo ak je z akéhokoľvek dôvodu nebezpečný alebo by mohol byť príčinou nebezpečenstva,
- ⇒ vždy dbajte na bezpečnosť osôb,
- ⇒ neobsluhujte vozidlo ak ste telesne, duševne alebo iným spôsobom vyčerpaní alebo ak u Vás dôjde k náhlnej nevoľnosti alebo zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré môžu mať za následok zníženie bezpečnosti práce a prevádzky,
- ⇒ nikdy nepoužívajte alkoholické nápoje pred jazdou a počas jazdy,
- ⇒ nikdy nezverte riadenie vozidla neoprávneným osobám,

H – P TRADE s.r.o. čadca	H – P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

- ⇒ venujte pozornosť prevádzkovému prostrediu vrátane osôb a blízkym pevným alebo pohyblivým objektom,
- ⇒ pre zabezpečenie bezpečnosti rešpektujte všetky označenia a ostatné pokyny súvisiace s vykonávanou prácou (bezpečnostné značenie, dopravné značenie, štítky, visačky, nálepky, tabuľky a pod.),
- ⇒ dbajte o to aby sa neprekročila stanovená nosnosť vozidla,
- ⇒ odmietnite prepravu bremena, ktoré svojou hmotnosťou, rozmermi a uložením nezodpovedá zásadám bezpečnosti,
- ⇒ odmietnite jazdu s vozidlom, ktoré má poruchy ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, alebo hrozí poškodenie zdravia či majetku,
- ⇒ dbajte toho, aby Vám oblek, obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky nebránili pri bezpečnom riadení vozidla,
- ⇒ vyvarujte sa rýchlych rozjazdov, náhlych zastavení a veľkej rýchlosťi jazdy,
- ⇒ zabezpečte, aby ste mali dobrý výhľad na komunikáciu, po ktorej jazdíte, venujte pozornosť ostatnej premávke, osobám a dodržiavajte bezpečné vzdialenosťi,
- ⇒ dodržiavajte pravidlá cestnej premávky,
- ⇒ nedovoľte žiadnym osobám stáť alebo prechádzať pod zdvíhajúcimi sa časťami akéhokoľvek naloženého alebo nenaloženého vozidla,
- ⇒ pri pohybe vozidla v blízkosti potrubí, pecí, kotlov a iných zariadení pri ich prevádzke sa nepribližujte k nim na menšiu vzdialenosť ako 0,5 m,
- ⇒ nevykláňajte sa pri jazde von z pôdorysného obrysu vozidla,
- ⇒ nevkladajte ruky, nohy, ramená medzi pracovné časti vozidla,
- ⇒ rýchlosť vozidla prispôsobte stavu a povahе dopravnej komunikácie, správaniu sa a pohybu osôb na ceste, viditeľnosti a výhľadu, stavu vozidla, hmotnosti a spôsobu uloženia nákladu. Zvláštnu pozornosť venujte jazde na mokrých a klzkych povrchoch. Za všetkých okolností sa vozidlo musí viesť takou rýchlosťou, ktorá v prípade potreby umožní vykonať bezpečné zastavenie,
- ⇒ pri prejazde uličkami a inými miestami so zhoršeným rozhľadom znížte rýchlosť a použite akustickú signalizáciu,
- ⇒ ak sa pri zatáčaní nachádzajú v blízkosti iné vozidlá alebo chodci, použite výstražný signál,
- ⇒ do svahu a zo svahu jazdite pomaly, na svahu sa neotáčajte, nejazdite naprieč svahom,
- ⇒ dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť pod nadzemnými inštaláciami (osvetlenie, potrubné a protipožiarne systémy),
- ⇒ pred prejazdom priechodov alebo brán sa presvedčte o dostatočnom priestore (pre vozidlo, vodiča a bremeno),
- ⇒ pred prejazdom vozidla cez prechodný mostík alebo prístavnú lávku sa presvedčte , že sú riadne zaistené,
- ⇒ únosnosť prechodného mostíka alebo prístavnej lávky sa nesmie prekročiť. Pri prejazde prechodného mostíka alebo prístavnej lávky sa musí vozidlo riadiť pomaly a opatrne,
- ⇒ manipulujte iba so stabilnými alebo úplne bezpečne uloženými bremenami. Venujte zvláštnu pozornosť manipulácii s mimoriadne dlhémi alebo vysokými bremenami a pri manipulácii s bremenami, ktorých hmotnosť sa nemôže rovnomerne rozložiť,
- ⇒ pri každom prerušení prevádzky odstavte vozidlo tak, aby neprekážalo ostatnej prevádzke, vypnite motor a zabrzdite vozidlo;
- ⇒ pri každom opustení vozidla vypnite motor, vozidlo zabrzdite, poprípade aj zaistite zaradením prevodového stupňa, podložte klinom a pod. a zaistite proti zneužitiu nepovolanými osobami,
- ⇒ pred tankovaním vypnite motor, zabrzdite a opustite vozidlo,

H – P TRADE s.r.o. čadca	H – P TRADE s.r.o. čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

- ⇒ počas tankovania je prísne zakázané požívanie otvoreného ohňa a fajčenie,
- ⇒ nevykonávajte opravy, úpravy alebo údržbu vozidla ak nie ste na túto činnosť vyškolený a poverený,
- ⇒ neodstraňujte bezpečnostné kryty rotujúcich častí, nezasahujte do bezpečnostného zariadenia vozidla
- ⇒ myslite na to, že nevhodná obsluha alebo chybná údržba môže vyvolať nestabilný stav (stabilitu môže okrem iného ovplyvniť napr.: stav terénu a podlahy, sklon, rýchlosť, bremeno, dynamické a statické sily a odhad vodiča.),
- ⇒ pri preprave nebezpečných bremien (fľaše so stlačenými plynmi, nádoby s žieravinami a pod.) musíte jazdiť zvlášť opatrne, s ohľadom na stav dopravných ciest a druh nákladu.

Je zakázané:

- ! preťažovať vozidlo nad jeho nosnosť ,
- ! prudko sa rozbiehať, zatačať, trhavo zastavovať alebo zastavovať o predmety,
- ! prekračovať povolenú rýchlosť jazdy,
- ! zastavovať a stáť na železničných prejazdoch, na prechodoch pre chodcov,
- ! počas jazdy zo svahu vypnúť motor ,
- ! riadiť a ovládať vozidlo zaolejovanými rukami alebo nohami
- ! pokračovať v jazde na vozidle pri nevoľnosti alebo zhoršení zdravotného stavu vodiča alebo závozníka.
- ! požívať alkohol pred alebo počas jazdy.
- ! prepravovať osoby na návesoch,
- ! prenechať vedenie vozidla neoprávnenej osobe.
- ! opustiť vozidlo v chode a nezabezpečený proti zneužitiu.
- ! fajčiť počas jazdy,
- ! otvárať dvere nárazom ak sú nie na to prispôsobené,
- ! nahradzovať poistky inými predmetmi,
- ! odstraňovať bezpečnostné kryty a zasahovať do bezpečnostných zariadení.

12. Kontrola vozidiel

12.1 Denná kontrola vozidla

Každodennú prehliadku vykonáva vodič pred začatím, počas a po ukončení každej jazdy.

12.2 Kontrola pred jazdou

- ⇒ vizuálna kontrola vozidla,
- ⇒ stav a čistota EČ, odrazových skiel, skiel, svetlometov a lámp,
- ⇒ chod zahriateho motora odpočúvaním,
- ⇒ množstvo oleja v motore, množstvo chladiacej kvapaliny v systéme ,
- ⇒ činnosť bŕzd, riadenia,
- ⇒ funkcia osvetlenia, ukazovatele smeru jazdy, brzdových svetiel, stieračov, elektrických prístrojov,
- ⇒ stav pneumatík,
- ⇒ stav výbavy vozidla - povinnej aj nepovinnej ,
- ⇒ činnosť pracovného zariadenia,

12.3 Kontrola počas jazdy

- ⇒ chod a teplota motora, hlučnosť vozidla, riadenie, činnosť bŕzd,
- ⇒ tesnosť potrubia a spojov hadic,
- ⇒ stav a upevnenie kolies, pneumatík a ich tlak,

H – P TRADE s.r.o. Čadca	H – P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

- ⇒ teplota bŕzd,
- ⇒ prevodovky a rozvodovky,
- ⇒ stav a uloženie nákladu,
- ⇒ upevnenie a uloženie nákladu.

12.4 Kontrola po jazde

- ⇒ vizuálna kontrola vozidla,
- ⇒ doplnenie pohonných hmôt, mazív a chladiacej kvapaliny,
- ⇒ očistenie vozidla,
- ⇒ činnosť bŕzd,
- ⇒ stav a opotrebenie pneumatík,
- ⇒ odstavenie vozidla na určenom mieste, zistené závady na vozidle sa hlásia p. Jozefovi Hudecoví.

13. Technický stav vozidiel

- vykonávanie údržby, opráv, stanovenie podmienok, kritérií a vedenie príslušnej evidencie zodpovedá p. Jozef Hudec,
- zodpovedný zamestnanec, ktorý má pridelené vozidlo, musí dbať o riadny technický stav, pravidelné technické prehliadky a pravidelnú údržbu,
- nesmú sa používať vozidlá, ktorých technický stav nespĺňa podmienky zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z.
- každé vozidlo musí mať evidenciu o spotrebe mazadiel, pohonných látok, súčiastok a pneumatík,
- opravy a nákup náhradných dielov na vozidlo zabezpečuje p. Jozef Hudec.

14. Komunikácie

- ak vozovky nie sú opatrené chodníkmi pre chodcov musia dbať ako vodiči tak aj chodci na zvýšenú opatrnosť, chodci sa pohybujú po ľavej strane,
- pri prevádzke vozidiel sa musí dodržať zákaz vjazdu do miest s nebezpečenstvom výbuchu a horenia, ktoré musia byť označené,
- smer jazdy je vpravo pri pravom okraji vozovky ak v tom nebránia nejaké iné prekážky
- rýchlosť jazdy sa musí prispôsobiť prepravovanému materiálu tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť práce
- za zimnú údržbu v objekte spoločnosti zodpovedá p. Jozef Hudec.

15. Odstavné a parkovacie plochy

- = Parkovisko pre všetky súkromné vozidlá je umiestnené v spoločnosti : KYDOS s.r.o., Ul. A. Hlinku 2625, Čadca
 - = Parkovisko pre služobné vozidlá je umiestnené v areáli firmy KYDOS s.r.o., Ul. A. Hlinku 2625, Čadca
 - = Všetky dopravné prostriedky spoločnosti H – P TRADE s.r.o. Čadca sú dovolené odstaviť po skončení výkonu len na určených miestach,
 - = Osobné vozidlá v areáli firmy KYDOS s.r.o., Ul. A. Hlinku 2625, Čadca
 - = Nákladné vozidlá v areáli firmy KYDOS s.r.o. Ul. A. Hlinku 2625, Čadca
- ! Zaparkované vozidlá musia byť zabezpečené proti zneužitiu
- ! Parkovacie plochy musia byť udržiavané a čistené - zodpovedá p. Jozef Hudec.

16. Riadenie vozidiel

H – P TRADE s.r.o. Čadca	H – P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

- > viest' vozidlo môže len osoba s príslušným vodičským preukazom vydaným DI Polície
- > pravidelne, v lehote 5 rokov absolvuje školenie a preskúšanie vodičov motorových vozidiel
- > pravidelne sa zúčastňuje lekárskych prehliadok - každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky vodič, ktorý vede motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E
- > pravidelne sa zúčastňuje psychologických vyšetrení - každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky vodič, ktorý vede motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E
- > školenie zabezpečuje a organizuje p. Jozef Hudec, majiteľ spoločnosti
- > za lekárske prehliadky zodpovedá p. Jozef Hudec

17. Výjazd a jazda s vozidlom

- = príkaz na jazdu vydáva p. Jozef Hudec, o jazde s vypísaným denným záznamom o vozidle .
- = vodič obdrží príkaz na jazdu - vodič vede evidenciu o jazde a prevádzke motorového vozidla,
- = vodič prevezme vozidlo pred jazdou od p. Jozefa Hudeca a odovzdá po jazde p. Jozef Hudec
- = vodič pri jazde na motorovom vozidle musí mať u seba vodičský preukaz príslušnej skupiny, preukaz totožnosti, osvedčenie o evidencii vozidla, príkaz na jazdu, denný záznam o prevádzke vozidla, doklad o školení, tlačivo záznamu o nehode,
- = čerpanie pohonných hmôt – vykonáva : Jozef Hudec a ním poverení zamestnanci
- = povinnosťou vodiča pri dopravnej nehode je nahlásiť ju Políciu a zamestnávateľovi,
- = vozidlo môže opustiť spoločnosť len na základe „Príkazu na jazdu“,
- = evidencia príkazov na jazdu alebo výjazdov vozidiel sa nachádza v spoločnosti H – P TRADE s.r.o. Čadca

24. Jazda s vozidlom do zahraničia

- ! vodič pri jazde na motorovom vozidle do zahraničia musí mať u seba vodičský preukaz príslušnej skupiny, ak pobyt v zahraničí presiahne 30 dní vodič musí mať u seba medzinárodný vodičský preukaz, cestovný pas, osvedčenie o evidencii vozidla, príkaz na jazdu, denný záznam o prevádzke vozidla, doklad o školení v zmysle vyhl. 208/91 Zb. a z dohody AETR,
- ! poistenie vozidla, nákladu a osôb,

25. Opatrenia pri nehodách a úrazoch

Pri prípadných nehodách a úrazoch v areály sú účastníci povinní bezodkladne vykonať opatrenia k pomoci zraneným, privolať odbornú pomoc a podľa možností prispieť k zníženiu škody.

Vodič – účastník nehody je povinný ihneď zastaviť vozidlo a bezodkladne ohlásiť nehodu príslušnému vedúcemu zamestnancovi alebo zodpovednému zástupcovovi. Musí byť prítomný

H - P TRADE s.r.o. Čadca	H - P TRADE s.r.o. Čadca INTERNÝ POKYN IP- 01 DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK	Strana: Vydanie č.: 1
---	--	--

na šetrení nehody a zdržať sa jednania, ktoré by bolo prekážkou riadneho vyšetrenia nehody (premiestňovanie dopravného prostriedku a pod.).

Príslušný vedúci zamestnanec je povinný zaistiť objektívne vyšetrenie nehody.

Na mieste nehody sa nesmie okrem prípadov, keď ide o záchranu zranených alebo vykonávaniu prác vedúcich k odvračaniu nového nebezpečenstva, do vyšetrenia príčin nehody nič meniť. Šetrenia sa zúčastní aj bezpečnostný technik/autorizovaný bezpečnostný technik.

26. Prílohy

- | | |
|----------|---|
| Príloha1 | Určenie osoby zodpovednej za technický stav a prevádzku vozidiel (Poverená osoba) |
| Príloha2 | Vzor žiadanky na prepravu |
| Príloha3 | Vzor záznamu o výkone vozidla (stroja) |
| Príloha4 | Vzor dohody o používaní služobného vozidla |

27. Súvisiace dokumenty

Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Vyhláška č. 108/1976 Zb. o európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AEGR) v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

H – P TRADE s.r.o. Čadca

POVERENIE
pracovníka zodpovedného za prevádzkovanie cestných motorových vozidiel

P o v e r u j e m

pracovníka :,

ako pracovníka zodpovedného za prevádzkovanie cestných motorových vozidiel pre účely spoločnosti HP TRADE s.r.o. Čadca.

Zároveň poverený zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťami vyplývajúcich z poverenej funkcie v zmysle Dopravno – prevádzkového poriadku spoločnosti.

V Čadci, dňa

.....
poverený zamestnanec

.....
konateľ spoločnosti

Organizácia (pečiatka)	ŽIADANKA NA PREPRAVU	Číslo objednávky žiadateľa
osôb *)	nákladu *)	Číslo objednávky útvaru dopravy
Žiadateľ		
Mená cestujúcich *)		
Druh, hmotnosť a rozmer nákladu *)		
Deň, hodina a miesto pristavenia		
Odkaž - kam		
Vodič sa hľazi u	telefón	
Vozidlo je požadované na	hodin	dni
Účel jazdy	PRÍKAZ NA JAZDU	
Vyučuje na vrub	Meno vodiča	
Poznámka žiadateľa	Druh vozidla	
EČV		
Dátum a podpis žiadateľa	Dátum a podpis schvaľujúceho	Dátum a podpis osoby zodpovednej za autoprevádzku

*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

IGAZ 109

H – P TRADE s.r.o. Čadca

**DOHODA
O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO VOZIDLA**

H – P TRADE s.r.o. Čadca

v zastúpení (ďalej
len „zamestnávateľ“)

a

zamestnanec: dátum
narodenia: rodné číslo adresa
trvalého bydliska vodičský
preukaz číslo: skupiny:

uzatvorili túto dohodu podľa § 185 zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce.

I.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi do používania služobné motorové vozidlo: typ
vozidla: výrobné
číslo motora výrobné číslo karosérie evidenčné
číslo: objem motora (ďalej len
„vozidlo“)

k plneniu svojich pracovných povinností .

II.

A. Zamestnávateľ sa zaväzuje

1. Odovzdať zamestnancovi vozidlo v prevádzkyschopnom stave podľa platných predpisov.
2. Uhrádzať údržbu, opravy a poistenie motorového vozidla.
3. Poskytnúť pohonné látky. Normu spotreby PHL stanovuje zamestnávateľ a táto je záväzná pre zamestnanca, ktorému bolo vozidlo poskytnuté.
4. Vozidlo musí byť vybavené riadne fungujúcim tachometrom na spoľahlivé zistenie prejazdených km. Prípadnú poruchu tachometra je zamestnanec povinný nahlásiť zodpovednému pracovníkovi.

B. Povinnosti zamestnanca

1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude používať zverené vozidlo len pri pracovných cestách, na ktoré bol udelený písomný príkaz vo forme žiadanky na jazdu podpísanej príslušnými zodpovednými zamestnancami.
2. Zamestnanec je povinný podrobovať sa povinnému školeniu vodičov podľa vyzvania zamestnávateľa.
3. Zamestnanec je povinný chrániť vozidlo pred poškodením a zneužitím, dodržiavať všetky normy a predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o premávke na pozemných komunikáciách a Dopravno-prevádzkovým poriadkom spoločnosti pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel.
4. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu zavinenu na vozidle v zmysle ustanovení Zákonníka práce.
5. Zamestnanec je povinný mať pri vedení vozidla u seba doklady, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

C. Dodržiavanie hospodárnosti pri zverení vozidla

1. Pri prevádzke vozidla je zamestnanec povinný dbať o jeho hospodárne využívanie.
2. Vozidlo v čase mimo výkonu pracovných povinností parkovať podľa DPP spoločnosti.
3. Zamestnanec nesmie vozidlo používať na súkromné účely vrátane jázd z miesta bydliska na pracovisko a späť.

D. Parkovanie a garážovanie

1. Pravidelné stanovište vozidla je na mieste vyhradenom pre potreby spoločnosti. Zamestnanec po skončení pracovnej cesty je povinný odstaviť vozidlo na pravidelnom stanovišti.
2. Pri garážovaní a parkovaní počas pracovnej cesty je zamestnanec povinný zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu a poškodeniu prostriedkami, ktorými je vozidlo vybavené.

E. Starostlivosť o zverené vozidlo

1. Zamestnanec je povinný pred výjazdom na pracovnú cestu skontrolovať technický stav vozidla, a to formou jeho prehliadky so zameraním na kontrolu množstva oleja v motore, chladiacej kvapaliny, stavu a množstva brzrovej kvapaliny, celkového osvetlenia, stavu pneumatík, čistoty evidenčného čísla, reflektorov a zadného osvetlenia a pod. Po skončení pracovnej cesty je zamestnanec povinný nahlásiť zodpovednému pracovníkovi všetky poruchy a nedostatky, ktoré sa na vozidle počas pracovnej cesty vyskytli, z dôvodu ich neodkladného odstránenia.

F. Evidencia prevádzky vozidla

1. Zamestnanec je povinný mať počas pracovnej cesty pri sebe platnú žiadanku na vykonanie pracovnej cesty a pravdivo vyplňený záznam o prevádzke vozidla. Po skončení pracovnej cesty údaje v zázname dopíše a dá podpísať prepravovanému zamestnancovi.

G. Dopravná nehoda

1. Zamestnanec je povinný každú dopravnú nehodu, pri ktorej škoda zrejme prevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy podľa všeobecne záväzných predpisov, resp. účastníci sa nedohodli na vinníkovi nehody, ak dôjde k ublíženiu na zdraví osôb, úmrtiu, poškodeniu zariadenia komunikácie alebo znečisteniu prostredia, neodkladne nahlásiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR a zamestnávateľovi. Na políciu je povinný hlásiť aj všetky krádeže.

H. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, je platná a účinná dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dohodu môže zamestnávateľ a zamestnanec vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehoti. V prípade, že dôjde k hrubému porušeniu povinností stanovených dohodou, resp. zo strany zamestnanca k hrubému porušeniu povinností v súvislosti s používaním poskytnutého vozidla alebo k opakovanému porušeniu menej závažných povinností, možno dohodu zrušiť okamžite. Zrušiť dohodu bez výpovednej lehoty možno aj v prípade, keď sa v organizácii zamestnávateľa zmení systém organizácie prevádzky služobných vozidiel, alebo dňom preradenia zamestnanca do inej organizačnej zložky zamestnávateľa.

2. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zamestnanca a jedno pre zamestnávateľa.

V Čadci dňa

.....
zamestnanec

.....
zamestnávateľ